



Grupp 00	Nummer 55-99 1(2)	
	Datum 1999-06-17	Ers. med.

Montering av täckplåt på skivbroms SB 3745 (19,5”).

1. Borra plåtarna med 2 st 11 mm hål enligt skiss.
2. Lossa ABS-kabel och vik den åt sidan.
3. Fäst plåten provisoriskt med två skruv M16 (samma som bromsen är fäst med)
4. Märk ut hål i bromsfästet motsvarande de hål som borrats i plåtarna.
5. Borra hål 9,5 +/- 0,05 mm. Noggrann tolerans p g a självgående skruv.
6. Tryck ABS-kabeln genom ett av hålen (17,5 mm).
7. Montera kabelgenomföring på ABS-kabel och i hålet som kabeln löper genom.
8. Skruva fast plåten med 2 st M16 och 2 st M10 (självgående) skruv.
9. Återanslut ABS-kabeln.

OBS! Går det ej att enkelt komma åt att borra hålen 9,5 mm, kan ni istället punktsvetsa fast plåten mot bromsbryggan vid samma position som hålen skulle borrats.

Erf. materiel/axel.	2 st	Täckplåt	19.05.010.91.48.0
	2 st	Skruv	10.02.5071.22.00
För ABS-axel	2 st	Hällare	10.03.189.07.72.0
tillkommer	2 st	Gummiplugg	19.02.5671.41.00



