

Hur man fyller i bromsberäkningsblanketten för lätta släpvagnar.

Arbetsgången för ifyllande av denna är så att BPW har tagit fram en blankett för varje kombination av påskjutsbroms och hjulbroms. Denna fyller sedan släpvnagsägaren/tillverkaren i med de uppgifter som gäller för just hans släpvagn.

I och med att kombinationen av olika släpvagnar, däckdimensioner och viktuppgifter tillsammans med kombinationen av olika påskjutsbromsar och hjulbromsar är oändlig, måste kunden själv fylla i de uppgifter som gäller för just hans vagn. På detta sätt håller man antalet blanketter nere.

På sida 1 ska de punkter som är markerade med en stjärna (*) fyllas i:

4) *.....	Ange släpvnagsmodell
G_A : *.....	Ange släpvnags totalvikt
Däck: *.....	Ange däckdimension

På sida 2 ska följande punkter fyllas i:

4.1. <i>Tillverkare</i>	Ange släpvnags tillverkare
4.2. <i>Varumärke</i>	Ange släpvnags varumärke
4.3. <i>Typ</i>	Ange släpvnagsmodell
4.6. <i>Teknisk tillåten totalvikt</i>	Ringa in rätt totalvikt
7 .	Underskrift