



Grupp	Nummer	
	54-99	
00	Datum	Ers. med.
	1999-06-17	

## Monteringsanvisning täckplåt SB 4345 på bladfjädrade axlar.

### Utan isskrapa

1. Täckplåtarna monteras på 2 av fästbultarna för bromsoket. Drag åt bultarna med 405+45 Nm.
2. Montera den självgående M10 skruven 02.5071.22.00 samt brickan 10.02.5401.9999 och drag åt skruven med 32 Nm.

### Med isskrapa

1. Montera isskrapan på de två nedersta bultarna i bromsokets fäste. OBS! Höger-/vänsterutförande. Justera så att avståndet isskrapa - fälg blir 3 mm.
2. Montera den modifierade täckplåten (se Teknisk Information grupp 00 nr 51-99) på den övre fästbulten för oket samt montera M10 skruven 02.5071.22.00 med brickan.
3. Svetsa isskrapan mot täckplåten.

### Gäller generellt

Är täckplåtarna av det äldre utförandet skall de förstärkas vid öronen, se Teknisk Information grupp 00 nr 53-99.

