



Grupp 02	Nummer 41-99	
	Datum 1999-06-22	Ers.med.

## Reparationsförslag på kärvande nock till backautomatiken på -7-bromsen

<p><b>1</b></p> <p>Borra ett <math>\text{Ø}5</math> mm hål på bromssköldens baksida</p> <p>Justerskruv eller tandhjul</p> <p>Låsning backautomatik</p> <p>Framåt</p> <p><math>\text{Ø}5</math></p> <p>13</p> <p>Höger sida Vänster spegelvänt</p>	<p><b>2</b></p> <p>Demontera bromstrumma, returfjäder och bult</p> <p>Returfjäder</p> <p>Bult</p> <p>Framåt</p> <p>Höger sida Vänster spegelvänt</p>
<p><b>3</b></p> <p>Demontera säkringsbleck, bult och nock. Knacka ut bulten med en dorn.</p> <p>Säkringsbleck</p> <p>Lagringsbult</p> <p>Nock</p> <p><math>\text{Ø}5</math></p>	<p><b>4</b></p> <p>Montera nya delar</p> <p>Lagringsbult (ny) 03.084.52.39.0</p> <p>Säkringsbleck (ny) 03.350.20.12.0</p> <p>Nock (befintlig)</p> <p>Smörj med kopparfett</p> <p>Rengör nocken</p> <p>(Bulten måste vara lätt att montera)</p>
<p><b>5</b></p> <p>a) Svetsa igen det borrarade hålet</p> <p>b) Montera lagringsbult, säkringsklammer och nock</p> <p>Nock</p> <p>Lagringsbulten måste vara lätttrörlig</p> <p>Säkringsbleck</p>	<p><b>6</b></p> <p>Montera befintlig returfjäder och bult</p> <p>Returfjäder</p> <p>Bult</p> <p>Framåt</p> <p>Höger sida Vänster spegelvänt</p>