



Grupp 00	Nummer 73-08	
	Datum 2008-01-16	Ers.med.

Fjäderkrampor till BPW luftfjädring AL II (70 mm bred fjäder)

BPW meddelar att:

Fjäderkrampor skall bytas parvis (båda kramporna vid samma fjäderinfästning) om behov av byte av en krampa föreligger.

Fjäderkrampor till AL II skall endast användas en gång. Om de demonteras skall de bytas ut. Anledningen är att kramporna vid montering, efter momentdragning, vinkeldras något över skruvens sträckgräns för att få optimal klämkraft i förbandet. (Se Teknisk Information 00-68-04)

